


Детализировка для Makita HR2020



- 1 286263-4
- 2 233940-9
- 3 417629-9
- 4 257241-1
- 5 345187-4

6 233916-6
7 921923-8
8 417630-4
9 INC. 7,8,78
9 135302-6
10 266425-0
10 266069-6
11 417628-1
12 INC. 11,39
12 184678-8
13 213278-8
14 INC. 15
14 183442-4
15 153290-5
16 233918-2
17 267228-5
18 233328-3
19 227019-6
20 216022-2
21 153288-2
22 267229-3
23 213128-7
24 324278-4
25 324218-2
26 213232-2
27 324216-6
28 213073-6
29 233917-4
30 324214-0
31 213227-5
32 317517-9
33 267104-3
34 324215-8
35 267104-3
36 211012-0
37 253744-3
38 233347-9
39 324469-7
40 227029-3
41 219014-0
42 226550-9
43 266273-7
44 345179-3
45 267234-0
46 211032-4
47 324212-4
48 213725-9
49 153686-0
50 213380-7
51 210060-6
52 267231-6
53 240084-8
54 INC. 51,52,53,55,56
54 515669-2



55 681636-0
56 211021-9
57 266334-3
57 266052-3
58 419201-3
59 633488-5
60 418084-8
61 853553-6
62 689111-0
63 643988-7
65 191962-4
66 643989-5
67 896718-7
67 896132-7
67 815957-0
68 650508-0
69 153285-8
70 266374-1
70 265999-8
71 682566-8
72 665890-4
73 645253-0
74 687052-4
75 266326-2
75 265995-6
76 266374-1
76 265999-8
77 421494-0
78 345280-4
79 267271-4
80 345519-5
81 233388-5
82 961011-9
1001 324219-0
1002 824650-5



Как заказать запчасти

1. Найдите нужные коды запчастей на детализовке
2. Зайдите на сайт specregion.ru
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке



4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.



5. Номер заказа придёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия