


Деталировка для Makita BO4557




- 1 266326-2
- 2 419916-2
- 3 266326-2
- 4 645185-1

5 687124-5
6 682569-2
7 665383-1
8 191962-4
9 643995-0
10 654532-5
11 651527-9
13 450463-4
14 864750-9
15 635099-2
16 266351-3
17 210028-2
18 681675-0
18 681661-1
19 INC. 17,18,20,21
19 517639-7
20 267130-2
20 267806-1
21 211092-6
22 450464-2
23 266326-2
24 241671-6
25 450069-8
26 266020-6
27 162259-8
28 266326-2
29 424023-8
30 213983-7
31 318151-8
32 213983-7
33 424038-5
34 450067-2
35 211131-2
36 313141-6
37 912117-6
38 213510-0
39 158324-9
40 266020-6
1001 193932-9
1002 193712-3
1003 450066-4
1004 794296-0
1005 824806-0
1006 806746-4
1007 166078-4
1008 257202-1
1009 416063-0
1010 416064-8




Как заказать запчасти

1. Найдите нужные коды запчастей на детализовке
2. Зайдите на сайт specregion.ru
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке



4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.



5. Номер заказа придёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия