



# Детализировка для Makita HP2051F



- 1 194254-0
- 2 285839-4
- 3 324247-5
- 4 213314-0
- 5 233921-3
- 6 345224-4


7 211206-7  
8 223137-8  
9 233920-5  
10 921923-8  
11 417630-4  
12 INC. 10,11,60  
12 135302-6  
13 266053-1  
14 153379-9  
15 227030-8  
16 216001-0  
17 256251-5  
18 418083-0  
19 417802-1  
20 211012-0  
21 153622-6  
22 211012-0  
23 421810-6  
24 153620-0  
25 213122-9  
26 417805-5  
27 345225-2  
28 256251-5  
29 232143-2  
30 417804-7  
31 268092-7  
32 345223-6  
33 262087-2  
34 210005-4  
35 241881-5  
36 INC. 33,34,35,37,38  
36 517414-1  
37 681636-0  
38 211021-9  
39 421494-0  
40 417803-9  
41 266060-4  
42 633528-9  
43 417806-3  
45 643989-5  
46 191962-4  
47 853861-5  
48 689111-0  
49 643988-7  
52 650524-2  
53 153284-0  
54 265999-8  
55 687052-4  
56 265995-6  
57 631545-3  
58 682559-5  
59 665394-6  
60 345280-4  
61 263002-9






## Как заказать запчасти

1. Найдите нужные коды запчастей на детализовке
2. Зайдите на сайт [specregion.ru](http://specregion.ru)
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке



4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.



5. Номер заказа придёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия