


Деталировка для Makita HP2071F



- 1 194254-0
- 1 192664-5
- 2 285839-4
- 3 324247-5
- 4 213314-0
- 5 233921-3

6 345224-4
7 211206-7
8 223141-7
9 233920-5
10 921923-8
11 345280-4
12 417630-4
13 INC. 10-12
13 135302-6
13 INC. 10-12
13 134943-5
14 266053-1
15 153621-8
16 213122-9
17 417805-5
18 211012-0
18 211014-6
19 153622-6
20 211012-0
20 211014-6
21 227119-2
21 227030-8
22 216001-0
23 256251-5
24 421810-6
25 153620-0
26 418083-0
27 417802-1
28 263002-9
29 256251-5
30 232143-2
31 345225-2
32 417804-7
33 345223-6
34 268092-7
35 262087-2
36 210005-4
37 240065-2
38 INC. 35-37,39,40
38 517464-6
39 681636-0
40 211021-9
41 421494-0
42 418269-6
43 266004-4
44 633573-4
45 INC. 48
45 183658-1
46 631534-8
47 850579-9
48 819063-3
49 191962-4
50 638413-1
50 638236-7

Спецрегион
SPECREGION.RU




51 686038-5
52 650212-1
53 418273-5
54 265999-8
55 687052-4
56 265995-6
57 631545-3
58 682559-5
59 665394-6
1001 324219-0
1002 824650-5




Как заказать запчасти

1. Найдите нужные коды запчастей на детализовке
2. Зайдите на сайт specregion.ru
3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке



4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.



5. Номер заказа придёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия