
Деталировка для Makita BO5041





- 1 265995-6
- 2 451619-2
- 3 265995-6
- 4 645105-5

- 5 687052-4
- 6 682502-4
- 7 665383-1
- 8 191627-8
- 9 643552-4
- 11 651286-5
- 12 263002-9
- 13 451617-6
- 14 867887-1
- 15 633724-9
- 266147-2 16
- 17 210017-7
- 18 681652-2
- 19 INC. 17,18,20,21
- 515734-7 19
- 20 267806-1
- 21 211092-6
- 22 450672-5
- 23 265995-6
- 24 241673-2
- 25 267164-5
- 26 INC. 28
- 26 188835-0
- 27 265995-6
- 28 INC. 26
- 28 188835-0
- 29 318304-9
- 30 211228-7
- 31 424131-5
- 32 318303-1
- 33 253739-6
- 34 911128-8
- 35 743081-8
- 36 911128-8
- 37 631956-2
- 1001 125779-3
- 1002 166078-4
- 1003 257202-1
- 1004 416063-0
- 1005 416064-8
- 1006 794544-7
- 1007 824562-2






Как заказать запчасти

- 1. Найдите нужные коды запчастей на деталировке
- 2. Зайдите на сайт specregion.ru
- 3. Введите в поиск код запчасти и выберите её в подсказке



4. Добавьте запчасти в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ». Требуется ввести только имя и телефон.



5. Номер заказа прийдёт вам в SMS. Оператор свяжется с вами после подтверждения наличия